

cubenest

Manual de utilizare

Încărcător magnetic wireless pliabil Cubenest 3in1 Qi2 SQS312 pentru Samsung Watch



Conținutul pachetului:

- Încărcător magnetic wireless pliabil 3in1
- Adaptor de alimentare PD de 30 W
- Cablu USB-C la USB-C (1m)
- Geantă de călătorie
- Manual de utilizare



1. Descrierea dispozitivului

Păstrați-vă biroul sau noptieră îngrijite și elegante cu Cubenest SQS312Pro - un încărcător wireless 3in1 compact și puternic, conceput special pentru dispozitivele Samsung. Dispunând de **tehnologia Qi2** cu aliniere magnetică precisă, acesta oferă o încărcare rapidă, eficientă și sigură. Încărcați **simultan telefonul** (cu suport Qi/MagSafe), **Galaxy Watch** și **Galaxy Buds** - toate într-un singur loc.

Specificațiile produsului:



- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termic și curent.
- **Model:** SQS312
- **Intrare:** USB-C (vă recomandăm un adaptor cu putere minimă de 25 W)
- **Putere de ieșire:**
 - Samsung: până la 15 W
 - Galaxy Watch: până la 5 W
 - AirPods: până la 5 W
- **Design:** pliabil, poziție reglabilă
- **Material:** aluminiu de înaltă calitate



- **Compatibilitate:**

Telefoane Samsung: Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra, Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold2

Telefoane Apple: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16

Căști Samsung: Samsung Galaxy Buds3 Pro, Samsung Galaxy Buds3, Samsung Galaxy Buds FE , Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Buds2, Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds+, Samsung Galaxy Buds

Căști Apple: AirPods generația 2, AirPods generația 3, AirPods generația 4, AirPods Pro, AirPods Pro generația a 2-a

și alte dispozitive care acceptă standardul de încărcare Qi

Încărcător Samsung Watch: compatibil cu Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2

2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: Setarea poziției

Unul dintre principalele avantaje ale acestui încărcător este **designul** său **pliabil**, care îi permite să fie personalizat în funcție de nevoile dvs.



Prinderea magnetică și designul pliabil inteligent îl fac rapid, convenabil și elegant de utilizat.

Pasul 2: Conectați încărcătorul la sursa de alimentare

1. Conectați **cablul USB-C** în portul încărcătorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor de alimentare (vă recomandăm un adaptor cu o putere **minimă de 25 W**).
3. Conectați adaptorul la o priză.
4. Odată conectat, **indicatorul LED alb de** pe partea din spate a încărcătorului se va aprinde și se va stinge după cinci secunde.



Pasul 3: Încărcarea dispozitivului

1. Samsung:

Așezați telefonul pe **suprafața principală de încărcare superioară**. Carcasa MagSafe aliniază automat telefonul în poziție. Odată ce dispozitivul este conectat, **indicatorul LED alb de** pe partea din spate a încărcătorului se aprinde și se stinge după cinci secunde.





Notă: Dacă utilizați un capac, asigurați-vă că acesta este compatibilă cu Magsafe.



2. Galaxy Watch:

Rabatați suprafața de încărcare din mijloc și așezați ceasul deasupra ei. Odată atașat, **un cerc verde** se va aprinde pe afișajul ceasului pentru a indica faptul că încărcarea a început.



Încărcătorul pentru ceas este compatibil doar cu Samsung Galaxy Watch. Nu este conceput pentru încărcarea Apple Watch sau a altor mărci. Indiferent dacă utilizați un iPhone sau un telefon Samsung, puteți utiliza toate funcțiile încărcătorului, dar ceasul trebuie să fie un Samsung Galaxy Watch.

3. Galaxy Buds (cu suport pentru încărcare wireless):

Așezați carcasa pe partea inferioară a încărcătorului. Indicatorul LED de pe carcasă va deveni **verde**.



3. Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ **NU utilizați un** cablu USB necertificat sau deteriorat pentru încărcare.
- ⚠ **NU utilizați** încărcătorul wireless în aer liber sau în zone umede.
- ⚠ **NU puneți** etichete sau obiecte metalice pe încărcătorul wireless.
- ⚠ **NU așezați** încărcătorul lângă o suprafață încălzită.
- ⚠ **UTILIZAȚI** numai adaptoare de alimentare certificate cu o putere minimă de **25 W**.
- ⚠ **EVITAȚI** contactul cu apa.

*Utilizați la temperatura camerei.

- Încărcătorul este echipat cu funcția **FOD (detectarea obiectelor străine)**. Dacă este detectat un obiect metalic străin pe suprafața de încărcare, procesul de încărcare va fi întrerupt.
- Îndepărtați orice obiect metalic de pe partea din spate a telefonului înainte de încărcare.



- **Notă:** Nu așezați obiecte metalice sau cărți de credit pe suprafața de încărcare pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau demagnetizarea acestuia.



Întreținere:

- Curățați încărcătorul cu o cârpă moale și uscată.
- Nu utilizați substanțe chimice dure sau materiale abrazive.

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Cu ce telefoane android este compatibil încărcătorul?

✓ Încărcătorul suportă încărcarea wireless **Qi**, deci este compatibil cu majoritatea telefoanelor Android moderne. Cu toate acestea, este necesar un capac **compatibil Magsafe** pentru atașarea magnetică.

? Ce adaptor de alimentare ar trebui să folosesc?

✓ Vă recomandăm să utilizați un adaptor USB-C cu **cel puțin 25 W**. Dacă utilizați un adaptor cu o putere mai mică, încărcarea poate fi mai lentă sau mai multe dispozitive nu se pot încărca simultan.

? Îmi pot încărca iPhone-ul cu o carcasă de protecție?

✓ Da, dacă carcasa acceptă **MagSafe**. Carcasele groase, metalice sau magnetice pot bloca sau interfera cu procesul de încărcare. Vă recomandăm să utilizați carcase **compatibile MagSafe** pentru o performanță optimă.

? Încărcătorul acceptă încărcarea rapidă pentru Galaxy Watch?

✓ Încărcătorul este compatibil și suportă încărcarea rapidă pentru Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2.

? Este sigur să lăsați încărcătorul în priză toată ziua?

✓ Da, dar este recomandat să scoateți încărcătorul din priză dacă nu îl utilizați pentru o perioadă prelungită de timp. Acest lucru ajută la reducerea consumului de energie.

? Ce trebuie să fac dacă încărcătorul nu funcționează?

✓ Verificați conexiunea de alimentare, utilizați adaptorul recomandat și asigurați-vă că dispozitivul este poziționat corect. Încercați un alt cablu USB-C și un alt adaptor.

? Este în regulă dacă încărcătorul se încălzește în timpul încărcării?

✓ Încălzirea ușoară este un fenomen normal la încărcarea fără fir. Cu toate acestea, dacă încărcătorul este prea fierbinte, acest lucru poate fi cauzat de:

- Utilizarea unui adaptor de alimentare neoriginal sau slab
- Un obstacol între telefon și suprafața de încărcare (de exemplu, o carcasă din material mai gros)

- Plasarea încărcătorului pe o suprafață moale care împiedică disiparea căldurii

? Poate încărcătorul să deterioreze bateria dispozitivului meu?

✓ Nu, încărcătorul este echipat cu caracteristici de siguranță pentru a preveni supraîncărcarea și supraîncălzirea. Dacă utilizați un adaptor de alimentare certificat și plasați corect dispozitivul pe suprafața de încărcare, bateria nu poate fi deteriorată.

5. Soluții la probleme comune

1. Dispozitivul nu se încarcă

Dispozitivul nu acceptă încărcarea Qi

- **Explicație:** unele telefoane sau handseturi Android (mai vechi) nu acceptă încărcarea fără fir.
- **Soluție:** verificați specificațiile pentru a vedea **dacă dispozitivul acceptă tehnologia Qi**. Fără aceasta, încărcarea fără fir nu funcționează.

Poziționare incorectă pe încărcător

- **Explicație:** bobinele telefonului și ale încărcătorului trebuie să se suprapună. Pentru Androids (fără MagSafe), este necesară o poziționare precisă.
- **Soluție:** plasați dispozitivul **în mijlocul** suprafeței de încărcare. Pentru Galaxy Buds, asigurați-vă că carcasa este aliniată corect.

Metal sau alte accesorii

- **Explicație:** elementele metalice din capac (de ex. inelul magnetic) pot bloca încărcarea.
- **Soluție:** îndepărtați toate obiectele care interferează și repetați procedura de încărcare.

Adaptor de alimentare slab sau defect

- **Explicație:** fără putere suficientă (**min. 25 W**), încărcătorul poate să nu se activeze corespunzător.
- **Soluție:** utilizați un **adaptor USB-C PD** de bună calitate (**min. 25 W**) și verificați funcționalitatea cu un alt cablu.

2. Încărcarea este lentă

- **Soluție:**
 - Este posibil ca adaptorul utilizat să aibă o putere insuficientă - se recomandă **min. 25 W**.
 - Asigurați-vă că nu există obstacole sau obiecte între telefon și suprafața de încărcare.

3. Galaxy Watch nu se încarcă

Galaxy Watch nu este aliniat corespunzător cu suprafața de încărcare

- **Explicație:** încărcătorul are o secțiune dedicată pentru Galaxy Watch. Dacă acestea nu sunt aliniate corespunzător, încărcarea nu va începe.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că Galaxy Watch este plasat corect pe suprafața magnetică pentru ceas.

- Ceasul ar trebui să se fixeze cu magnetul și pictograma de încărcare (cerc verde) ar trebui să apară pe ecran.

Utilizarea unei surse de alimentare necorespunzătoare

- **Explicație:** Dacă se utilizează un adaptor slab sau necertificat (de exemplu, 5 W), este posibil ca încărcătorul să nu aibă suficientă putere pentru a încărca toate dispozitivele simultan.
- **Soluție:**
 - Utilizați un **adaptor de alimentare cu o putere de cel puțin 25 W** (în mod ideal, un adaptor USB-C PD autentic sau de înaltă calitate).

Bariera dintre încărcător și ceas

- **Explicație:** capacele metalice sau din plastic gros de pe Galaxy Watch sau foliile de protecție pot împiedica contactul cu bobina.
- **Soluție:**
 - Încercați să încărcați ceasul fără nicio carcasă sau capac.
 - Curățați partea din spate a ceasului și suprafața încărcătorului.

4. Încărcătorul clipește sau nu răspunde

Adaptor de alimentare slab sau de calitate slabă

- **Explicație:** încărcătorul are nevoie de o putere de intrare stabilă (cel puțin **25 W**). Dacă aveți un adaptor mai slab (de exemplu, 5 W sau un adaptor USB vechi), este posibil ca încărcătorul să nu funcționeze corect - poate clipi, să nu pornească sau să funcționeze intermitent.
- **Soluție:**
 - Utilizați un **adaptor USB-C PD cu o putere minimă de 25 W**.
 - Încercați un alt cablu USB-C, ideal original sau de înaltă calitate.

Aliniere slabă sau contact instabil

- **Explicație:** dacă dispozitivul nu este bine poziționat, este posibil ca încărcarea să nu înceapă.
- **Soluție:**
 - Aliniați telefonul exact în centrul suprafeței de încărcare.
 - Pentru Galaxy Buds: asigurați-vă că cutia este închisă și aliniată corect cu bobina.

5. Telefonul se încarcă, dar Galaxy Buds nu

- **Soluție:**
 - Verificați dacă Galaxy Buds au o carcasă care acceptă încărcarea wireless.

6. Încărcătorul emite un bip sau face zgomot la încărcare

Fenomen normal - bobine și sunet ascuțit

- **Explicație:** dacă sunetul este foarte silențios și nu afectează funcția, acesta este considerat un **fenomen normal de funcționare**. Încărcătoarele fără fir utilizează **bobine de inducție** care pot produce **un sunet de înaltă frecvență** - un șuierat sau un clic ușor - atunci când funcționează. Acest fenomen poate fi amplificat atunci când:
 - Mai multe dispozitive sunt încărcate simultan (de exemplu, Samsung, Galaxy Watch și Galaxy Buds).
 - Telefonul nu este aliniat corespunzător.
 - Este utilizat un adaptor de alimentare inferior sau slab.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt poziționate corect.
 - Utilizați adaptorul recomandat de 25W+.

- Dacă sunetul este foarte silențios și nu afectează funcționarea, acesta este considerat **un fenomen normal de funcționare**.

7. Atașamentul magnetic nu funcționează corect

Asigurați-vă că telefonul dvs. acceptă MagSafe

- Atașarea magnetică funcționează numai cu **iPhone-urile cu tehnologie MagSafe** (iPhone 12 și ulterior).
- Telefonele Android nu includ magneți MagSafe și, prin urmare, nu se vor atașa automat la încărcător.

Îndepărtați sau înlocuiți carcasa telefonului

- Unele huse **împiedică atașarea** sau slăbesc forța magnetică.
- Utilizați o **husă compatibilă cu MagSafe** sau o husă cu un inel magnetic integrat.
- Încercați un alt capac **compatibil MagSafe**,

Curățați suprafața încărcătorului și a telefonului

- Praful, grăsimea sau murdăria mică pot afecta contactul.
- Curățați suprafețele **cu o cârpă moale** (fără agenți de curățare agresivi).

Verificați poziția corectă a dispozitivului

- Telefonul trebuie să fie poziționat **drept și centrat** - magneții descentrați nu funcționează corect.
- Dacă telefonul alunecă, asigurați-vă că încărcătorul nu se află pe o **suprafață alunecoasă sau înclinată**.

Încercați un alt telefon cu o carcasă compatibilă MagSafe (dacă este disponibilă)

- Dacă un alt telefon compatibil se fixează corect, problema va fi la carcasă sau la dispozitivul specific.

8. Telefonul se supraîncălzește în timpul încărcării

Încărcarea fără fir generează întotdeauna mai multă căldură decât încărcarea cu un cablu

- **Explicație:** la încărcarea fără fir (inductivă), **o parte din energie se pierde sub formă de căldură**. Acesta este un fenomen comun, dar excesul de căldură nu trebuie să fie extrem. Încălzirea excesivă poate:
 - încetini încărcarea
 - deteriora bateria pe termen lung
- **Soluție:**
 - **Îndepărtați capacul** telefonului dacă acesta este gros sau conține metal (de exemplu, suport MagSafe, inel metalic etc.).
 - Încărcați încărcătorul numai pe o **suprafață fermă, plană și bine ventilată**. Nu utilizați încărcătorul pe **materiale moi sau impermeabile**.
 - Evitați încărcarea în lumina directă a soarelui sau în medii fierbinți.

Telefonul nu este aliniat corespunzător

- **Explicație:** Alinierea necorespunzătoare a bobinei poate reduce eficiența transmisiei și crește **pierderile de căldură**.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că telefonul se fixează în poziție - alinierea este ușoară pe **iPhone-uri cu MagSafe**, dar poate fi mai delicată pe Androidi.

Baterie defectă sau problemă de software

- **Explicație:** dacă telefonul dvs. se supraîncălzește chiar și cu încărcare prin cablu, bateria sau o aplicație care rulează în fundal poate fi de vină.
- **Soluție:**
 - Testați încărcarea în alt mod (prin cablu).
 - Reporniți telefonul și verificați consumul bateriei în setări.

9. Încărcătorul nu funcționează cu unele telefoane Android

- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că telefonul dvs. Android acceptă încărcarea fără fir Qi.
 - Aliniați corect telefonul pe suprafața de încărcare.
 - Scoateți capacul telefonului (unele capace, în special cele groase cu elemente metalice sau magneti, blochează încărcarea).
 - Verificați dacă problema este la telefon sau la încărcător. Dacă un alt telefon se încarcă fără probleme, problema este probabil la dispozitiv (sau la setările acestuia).
-

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 **Telefon:** +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>

