

cubenest

Manual de utilizare

Cubenest S1B3D Magnetic Wireless Powerbank 5000 mAh



Conținutul pachetului:


- 1x Magnetic Wireless Power Bank
- 1× Cablu USB C la USB C (1m)
- 1x Manual de utilizare



1. Descrierea dispozitivului

Cubenest S1B3D SlimDual este un powerbank magnetic ultra-subțire cu o capacitate de **5000 mAh** care suportă încărcare wireless **MagSafe** și **Qi**. Designul său unic cu magneți pe ambele părți permite **utilizarea simultană a accesoriilor MagSafe**, cum ar fi huse sau portofele. Fabricat de din **aluminiu periat de înaltă calitate**, oferă un aspect elegant și durabilitate. Încarcă wireless până la **15W**, până la **20W** prin portul USB-C și permite **încărcarea simultană a două dispozitive**. Datorită **elementelor de protecție integrate**, siguranța în timpul încărcării este asigurată.

Specificațiile produsului:



- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, protecție termică și de curent.
- **Model:** S1B3D
- **Variante:** negru, auriu, titan
- **Capacitate baterie:** 5000 mAh
- **Intrare:** USB-C
- **Încărcare wireless MagSafe:** max. 15 W
- **Ieșire USB-C:** max. 20 W
- **Două dispozitive pot fi încărcate** (prin cablu și fără fir)
- **Material:** aluminiu



- **Compatibilitate încărcare wireless:**

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (și alte dispozitive cu suport de încărcare Qi)

2. Instrucțiuni de utilizare


Încărcarea fără fir a telefonului dvs.

1. Apăsați butonul de pe powerbank pentru a vedea nivelul curent de încărcare prin numărul de indicatori aprinși: 1 indicator: **1-25%**, 2 indicatori: **25-50%**, 3 indicatori: **50-75%**, 4 indicatori: **75-100%**.
Pentru a opri power bank-ul, apăsați butonul de două ori.



2. Conectați un telefon **compatibil MagSafe** la powerbank. Magneții se vor alinia automat și vor începe încărcarea fără fir. Indicatorul LED va lumina **verde în** timp ce dispozitivul se încarcă.





Notă: Dacă utilizați un capac, asigurați-vă că acesta este compatibilă cu **Magsafe**.


Încărcarea telefonului prin intermediul cablului USB-C

1. Conectați telefonul la powerbank utilizând **cablul USB-C**. Încărcarea va începe automat.



Încărcarea powerbank-ului

1. Conectați cablul USB-C la powerbank, iar celălalt capăt la adaptorul CA.
2. Indicatorii LED vor indica nivelul de încărcare. Deconectați power bank-ul când este complet încărcat.



Pentru utilizare ca suport:

Powerbank-ul poate fi combinat cu portofelul nostru magnetic cu suport WT01S (sau alte accesorii Magsafe). Atașați suportul cu portofelul la powerbank, deoarece powerbank are și un magnet pe partea din față, accesoriiile se vor atașa magnetic.



3. Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ **UTILIZAȚI** numai accesoriile recomandate.
- ⚠ **NU utilizați** un cablu USB necertificat sau deteriorat pentru încărcare.
- ⚠ **NU expuneți** power bank-ul la **temperaturi extreme** sau **umiditate**.
- ⚠ **NU așezați** obiecte metalice pe suprafața de încărcare.
- ⚠ **ȚINEȚI-LI** departe de îndemâna **copiilor**.
- ⚠ **Curățați** regulat suprafața de încărcare cu o cârpă uscată.
- ⚠ **NU utilizați** power bank-ul dacă este deteriorat fizic.

- Power bank-ul este echipat cu **FOD (detectarea obiectelor străine)**. Dacă este detectat un obiect metalic străin pe suprafața de încărcare, procesul de încărcare va fi întrerupt.

- Îndepărtați toate obiectele metalice de pe partea din spate a telefonului înainte de încărcare.



- **Notă:** Nu așezați obiecte metalice sau cărți de credit pe suprafața de încărcare pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau demagnetizarea acestuia.



Întreținere:

- Curățați încărcătorul cu o cârpă moale și uscată.
- Nu utilizați substanțe chimice dure sau materiale abrazive.

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Este power bank-ul compatibil cu toate telefoanele?

✓ Power bank-ul Cubenest S1B3D este conceput în principal pentru telefoanele cu **încărcare wireless (Qi)** și **atașament magnetic (MagSafe)**.

Dispozitive compatibile:

- **iPhone 12 și mai noi** (au atât încărcare MagSafe, cât și wireless)
- **Telefoane cu suport pentru încărcare wireless Qi** (de ex. modele Samsung selectate)
- Telefoanele fără MagSafe pot fi încărcate wireless, dar **nu se vor fixa magnetic**.

Notă: Dacă telefonul dvs. nu are un suport magnetic, vă recomandăm să utilizați huse compatibile MagSafe.

În caz contrar, este posibil ca încărcarea fără fir să nu funcționeze corect.

? Ce adaptor ar trebui să folosesc pentru a încărca power bank-ul?

✓ Power bank-ul are nevoie de un adaptor cu o putere minimă de 20 W.

? Power bank-ul poate încărca mai multe dispozitive în același timp?

✓ Da, fără fir și prin cablu în același timp.

? Power bank-ul poate fi încărcat cu un alt tip de cablu decât USB-C?

✓ Power bank-ul are doar un port USB-C pentru încărcare, deci trebuie să utilizați un cablu USB-C.

? De ce nu se încarcă telefonul meu?

✓ Verificați alinierea telefonului dvs. pe desktop MagSafe. Asigurați-vă că power bank-ul nu este descărcat.

? Se supraîncălzește power bank-ul în timpul încărcării?

✓ Da, power bank-ul se poate încălzi ușor în timpul încărcării, ceea ce este un fenomen complet normal. Căldura se datorează transferului de energie și activității electronicii interne. Cu toate acestea, dacă dispozitivul este inconfortabil de fierbinte la atingere sau dacă supraîncălzirea apare chiar și în timpul utilizării normale, vă recomandăm să întrerupeți încărcarea și să nu continuați să utilizați power bank-ul.

? Cum știu care este starea de încărcare a power bank-ului meu?

✓ Când apăsați butonul de pe partea laterală a power bank-ului, indicatoarele LED se aprind pentru a afișa nivelul bateriei.

? Power bank-ul îmi poate deteriora telefonul?

✓ Nu, dacă utilizați cablurile de încărcare originale și accesoriile corecte. Power bank-ul are 4 - protecție - scurtcircuit, supratensiune, termică și curent.

? Este posibil să folosesc power bank-ul în timpul încărcării?

✓ Da, vă puteți încărca telefonul în timp ce powerbank-ul se încarcă.

? Cum pot curăța power bank-ul?

✓ Utilizați o cârpă uscată. Evitați substanțele chimice și apa.

5. Rezolvarea problemelor frecvente

1. Powerbank nu încarcă telefonul

- **Explicație:** conexiunea magnetică nu este aliniată corect sau telefonul nu este compatibil.
- **Soluție:** verificați conectarea și compatibilitatea. Verificați dacă power bank-ul nu este descărcat.

2. Telefonul dvs. se încarcă greu

- **Explicație:** încărcarea fără fir are performanțe mai scăzute. Două dispozitive pot fi conectate în același timp.
- **Soluție:** încărcați prin cablu pentru performanțe mai ridicate și/sau deconectați alte dispozitive.

3. **Power bank-ul nu pornește**

- **Explicație:** power bank-ul este complet descărcat.
- **Soluție:** conectați-o la încărcător și lăsați-o să se încarce timp de câteva minute, apoi încercați să o porniți.

4. **Power bank-ul se încălzește în timpul încărcării**

- **Explicație:** Încălzirea este normală, mai ales la încărcarea fără fir.
- **Soluție:** așezați power bank-ul și telefonul într-o zonă bine ventilată.

5. **Telefonul se deconectează în timpul încărcării**

- **Explicație:** magnet slab sau carcasă nepotrivită.
- **Soluție:** îndepărtați carcasa sau utilizați un capac compatibil MagSafe. Asigurați-vă că conexiunea este fermă.

6. **Power bank-ul nu se încarcă**

- **Explicație:** cablu, adaptor defect sau murdărie în conector.
- **Soluție:** încercați un alt cablu/încărcător și verificați dacă conectorul este curat.

7. **Luminile LED nu se aprind**

- **Explicație:** este posibil ca power bank-ul să fie complet descărcat sau să existe o eroare în indicație.
- **Soluție:** **Conectați încărcătorul la încărcător:** Conectați USB-C la încărcător.

8. **Power bank-ul nu încarcă complet telefonul**

- **Explicație:** la încărcarea fără fir, există o pierdere mai mare în transferul de energie, astfel încât capacitatea de 5000 mAh poate să nu fie suficientă pentru un ciclu complet de încărcare pentru bateriile mai mari.
- **Soluție:** utilizați power bank-ul mai des sau încărcați-l complet în prealabil.

9. **Powerbank nu funcționează cu anumite dispozitive**

- **Explicație:** este posibil ca dispozitivul să nu suporte Qi sau MagSafe.
- **Soluție:** utilizați un cablu USB-C sau verificați compatibilitatea telefonului dvs. Pentru telefoanele care nu au **Magsafe**, asigurați-vă că au un capac compatibil MagSafe. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tehnologia de încărcare wireless **Qi**.

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 **Telefon:** +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o perioadă de garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>