

cubenest

Manual de utilizare

Încărcător auto wireless magnetic Cubenest S1C0 cu suport pentru mașină



Conținutul pachetului:

- 1× Încărcător wireless magnetic
- 1× Suport cu clemă pentru grila de ventilație
- 1× Cablu USB-C către USB-C (1 m lungime)
- 1x Manual de utilizare



1. Descrierea dispozitivului

Încărcătorul auto wireless magnetic **Cubenest S1C0** combină funcția de **suport** și **încărcarea wireless Qi cu tehnologia MagSafe**. **Magnetul puternic** asigură o fixare sigură pe iPhone în timpul condusului, permite manipularea ușoară cu o singură mână și suportă **încărcarea rapidă** cu o putere de până la **15W** și este compatibil cu iPhone-urile din seria 12 și mai sus cu **MagSafe**.

Specificațiile produsului:



- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termică și curent.
- **Model:** S1C0
- **Curent/tensiune de intrare:** 5V/2A, 9V/2A
- **Putere de ieșire:** 5W/7.5W/15W max.
- **Compatibil cu tehnologia MagSafe**
- **Montare:** suport cu clemă
- **Material:** aliaj de zinc
- **Intrare:** USB-C



- **Poate fi utilizat pentru încărcarea:** iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (dacă dețineți un model mai vechi, este necesar un accesoriu compatibil MagSafe)
- **Notă:** Încărcătorul necesită un adaptor de încărcare de minim 15W (nu este inclus). (Vă recomandăm un încărcător auto de 45W). Utilizarea unui adaptor mai slab va reduce performanța de încărcare wireless.

2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: Instalați suportul în grila de ventilație

1. Deschideți clema prin rotirea filetului **în sens antiorar**.
2. Selectați un loc potrivit pe grila de ventilație a autovehiculului și fixați clema prin rotirea filetului **în sensul acelor de ceasornic** împotriva lamei.



3. Instalați piulița de plastic pe partea din față a suportului.



4. Glisați partea din spate a suportului cu suprafața magnetică în piulița de plastic, apoi înșurubați piulița până când conexiunea este strânsă.



Pasul 2: Conectați încărcătorul la sursa de alimentare

1. Conectați cablul USB-C la un adaptor de alimentare proiectat pentru priza de alimentare a mașinii (**min. 15W**, nu este inclus).
2. Conectați capătul USB-C al cablului la încărcător.
3. Odată conectat, indicatorul LED se aprinde pentru a indica faptul că este gata de încărcare.

Pasul 3: Încărcarea dispozitivului

1. Puneți dispozitivul compatibil MagSafe pe suport.
2. Încărcarea va începe automat, iar indicatorul LED de pe încărcător va intra în modul "respirație" (pulsarea treptată a luminii).



3. Pentru a scoate telefonul, îndepărtați-l pur și simplu de suprafața magnetică.
4. Odată încărcat complet, deconectați încărcătorul de la adaptorul de încărcare și lumina LED se va stinge.



Notă: Dacă utilizați un capac, asigurați-vă că, că acesta **este compatibil cu Magsafe**.

Potrivit pentru majoritatea grilelor de ventilație



3. Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ **NU utilizați un** adaptor de alimentare necertificat sau un cablu USB neoriginal sau deteriorat.
- ⚠ **PROTEJAȚI** de apă și alte lichide.
- ⚠ **NU atașați** plăci metalice sau alte obiecte metalice la suportul auto - acest lucru poate afecta încărcarea sau cauza supraîncălzirea.

4. Întrebări frecvente (FAQ)

- ? Este încărcătorul compatibil cu telefoanele Android?**
✅ Încărcătorul este optimizat pentru MagSafe. Telefoanele Android cu suport de încărcare Qi pot funcționa, trebuie să utilizați un capac compatibil Magsafe pentru atașarea magnetică.
- ? Ce adaptor de alimentare ar trebui să folosesc?**
✅ Vă recomandăm să utilizați un adaptor de alimentare proiectat pentru o priză auto cu o putere **minimă de 15 W**
(în mod ideal, un încărcător auto de 45 W).
- ? Pot să-mi încarc iPhone-ul cu o husă de protecție?**
✅ Da, dacă capacul MagSafe este compatibil. Carcasele metalice sau groase pot întrerupe încărcarea.
- ? Încărcătorul acceptă încărcarea rapidă?**
✅ Da, încărcătorul acceptă încărcarea rapidă cu o **putere maximă de 15 W**.

? Pot încărca și alte dispozitive în afară de iPhone?

✓ Încărcătorul este proiectat în principal pentru iPhone-uri cu MagSafe. Alte dispozitive Qi pot fi compatibile, dar atașamentul magnetic poate să nu fie sigur.

? Este sigur să lăsați încărcătorul în priză tot timpul?

✓ Da, dar este recomandat să scoateți încărcătorul din priză dacă nu îl utilizați pentru o perioadă prelungită de timp.

? De ce nu se încarcă dispozitivul?

✓ Verificați dacă încărcătorul este conectat corect la sursa de alimentare și dacă dispozitivul este poziționat corect pe suprafața de încărcare.

? Cât de bine ține telefonul în timpul condusului?

✓ Un magnet puternic asigură o fixare sigură a telefonului chiar și atunci când conduceți pe suprafețe denivelate.

5. Soluții la cele mai frecvente probleme

1. Menținere magnetică slabă a telefonului

- **Explicație:** o fixare magnetică slabă poate fi cauzată de o husă incompatibilă, o centrare slabă a telefonului sau murdărie pe suprafața magnetică.
- **Soluție:** utilizați numai un capac compatibil MagSafe sau un telefon fără capac. Asigurați-vă că telefonul este fixat exact în centrul suportului și că suprafața magnetică este curată.

2. Încărcarea nu funcționează sau este lentă

- **Explicație:** încărcarea lentă sau inexistentă poate fi cauzată de un adaptor nepotrivit, un cablu slab, amplasarea necorespunzătoare a telefonului sau o husă incompatibilă.
- **Soluție:** utilizați numai un adaptor auto cu o putere **minimă de 15 W** (vă recomandăm un încărcător auto de 45 W). Verificați dacă telefonul este poziționat corect în centrul suprafeței de încărcare și dacă nu există nicio distragere între telefon și suport (de ex. inel metalic în capac).

3. Telefonul se slăbește în timpul condusului

- **Explicație:** eliberarea telefonului în timpul condusului poate fi cauzată de o conexiune magnetică slabă sau de vibrațiile provocate de denivelările drumului.
- **Soluție:** asigurați-vă că suportul este montat corect în grila de ventilație și că telefonul este poziționat corect pe încărcător.

4. Supraîncălzirea telefonului sau a încărcătorului

- **Explicație:** Supraîncălzirea poate fi cauzată de încărcarea wireless prelungită, temperatura ambientală ridicată sau ventilația insuficientă.
- **Soluție:** Plasați încărcătorul în afara luminii solare directe și asigurați un flux de aer liber în jurul dispozitivului. În caz de căldură excesivă, întrerupeți încărcarea și lăsați dispozitivul să se

răcească.

5. Incompatibilitate cu unele telefoane

- **Explicație:** suportul este optimizat pentru iPhone-urile cu tehnologie MagSafe (iPhone 12 și ulterior). Este posibil ca unele alte mărci sau modele mai vechi să nu aibă magneți integrați sau suport pentru încărcare wireless.
- **Soluție:** pentru utilizarea cu un telefon incompatibil, vă recomandăm să cumpărați un capac compatibil MagSafe și să verificați dacă telefonul dvs. acceptă încărcarea fără fir Qi.

6. Greu de conectat telefonul la încărcător

- **Explicație:** dificultatea de a atașa telefonul la încărcător poate fi cauzată de o potrivire imprecisă, o husă mai groasă sau poziționată incorect sau magneți slabi la unele modele.
- **Soluție:** asigurați-vă că fixați telefonul exact în centrul suprafeței de încărcare. Dacă utilizați un capac, asigurați-vă că acesta este compatibil MagSafe și nu are straturi metalice sau groase care ar putea interfera cu conexiunea.

7. Încărcătorul nu funcționează după instalare

- **Explicație:** dacă încărcătorul nu funcționează imediat după instalare, este posibil să existe o problemă cu sursa de alimentare, o conexiune incorectă a cablului sau un adaptor incompatibil.
- **Soluție:** Asigurați-vă că adaptorul de alimentare pentru mașină este conectat corect și acceptă o putere de ieșire de cel puțin 15 W. Asigurați-vă că cablul este conectat ferm atât la suport, cât și la adaptor. Dacă este necesar, încercați un alt adaptor sau cablu compatibil.

8. Telefonul se deplasează sau se rotește în timpul condusului

- **Explicație:** alunecarea sau rotirea telefonului poate fi cauzată de o fixare magnetică slabă, de o centrare necorespunzătoare sau de un tip de capac neadecvat.
- **Soluție:** Asigurați-vă că telefonul este centrat corect pe suport și că utilizați un capac compatibil MagSafe.

9. Încărcarea nu este fără fir

- **Explicație:** este posibil ca încărcarea fără fir să nu funcționeze dacă telefonul este poziționat incorect, dacă utilizați un capac incompatibil sau dacă suportul nu este alimentat corespunzător.
- **Soluție:** asigurați-vă că telefonul dvs. este exact centrat pe suprafața de încărcare. Utilizați numai huse compatibile MagSafe. Verificați sursa de alimentare a suportului și utilizați un adaptor cu o putere minimă de 15 W. Verificați dacă telefonul dvs. acceptă încărcarea wireless Qi.

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 **Telefon:** +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>